

벽면취부/인버스

- 최대 반송 질량 20kg

YK1000XGS

W. 벽면 취부 (외관과 동일)
U. 인버스 벽면 취부 (상하 반전)

잘못 설치할 경우 오작동이나 고장의 원인이 되니 주의 바랍니다.

- ※1 일정한 온도 환경에서 테스트 한 값입니다. (X,Y축)
- ※2 수평 방향으로 300mm, 수직 방향으로 25mm 왕복하는 경우입니다.
- ※3 RCX340은 파라미터 설정에 따라 가속도 계수를 자동으로 지정합니다.
- ※4 머신 하네스에 배선 배관의 변경이 필요하시면 당사로 문의해 주십시오.

로봇 매뉴얼(설치 매뉴얼)은 당사 웹 사이트의 아래 주소에서 다운로드할 수 있습니다.

<https://global.yamaha-motor.com/business/robot/>

참고: 인버스 타입은 반대로 설치됩니다.